

Manuel de Référence Rapide

MiVoice 5304 IP Phone



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Afficheur | 5 Ligne 2/Touche programmable et voyant |
| 2 Indicateur de sonnerie/
message | 6 Ligne 1/Touche et voyant |
| 3 Haut-parleur | 7 Commandes de volume, de haut-parleur et de contraste |
| 4 Touches programmables | 8 Clavier |
| | 9 Combiné |

Remarque : L'administrateur de votre système peut programmer des touches de fonction sur les touches programmables. Pour en savoir davantage sur l'utilisation des touches programmables et d'autres fonctions sur votre téléphone IP 5304, consultez le *Guide de l'utilisateur du téléphone IP 5304* à l'adresse <http://edocs.mitel.com> ou communiquez avec votre administrateur.

Faire un appel

- 9 Décrochez le combiné.
- 5 Composez le numéro, ou
- 4 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** programmée, ou
- 4 Appuyez sur la touche **Recomposer** programmée.

Répondre à un appel

- 9 Décrochez le combiné, ou
Si le combiné est déjà décroché, appuyez sur la touche de ligne qui clignote 5 ou 6.

Mettre fin à un appel

- 9 Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en garde

- 4 Appuyez sur la touche **Garde** programmée.

Le voyant près du numéro de la ligne mise en garde clignote.

Reprendre un appel en garde

- 5 ou 6 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

Récupérer un message

- 9 Décrochez le combiné.
- 5 Composez le numéro de la messagerie vocale, ou
- 4 Appuyez sur la touche **Indicateur de message en attente** programmée.

Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.

Transférer un appel



- 4 Appuyez sur la touche **Transfert/conférence** et composez le numéro de destination du transfert.
- 9 Raccrochez dès que vous entendez une sonnerie ou attendez une réponse, annoncez l'appel, puis raccrochez.

Conférences téléphoniques

Un premier appel est établi.



- 4 Appuyez sur la touche **Transfert/conférence** programmée.
Composez le numéro du troisième correspondant dès que vous entendez une tonalité.
Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur la touche **Transfert/conférence** programmée.

Régler le volume du combiné ou du haut-parleur.

- 9 Décrochez le combiné.
- 7 Appuyez plusieurs fois sur Augmenter vol.  ou sur Réduire vol. .

Le volume du haut-parleur change en cas d'appel de recherche.

Régler le volume de la sonnerie

- 7 Appuyez plusieurs fois sur Augmenter vol.  ou sur Réduire vol.  pendant la sonnerie.