

Manuel de Référence Rapide

MiVoice 5320e IP Phone



- | | |
|--|----------------------|
| ❶ Afficheur | Haut-parleur |
| ❷ Indicateur de sonnerie/message | Silence |
| ❸ Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux | Menu |
| ❹ Touches de fonctions fixes | Annuler |
| ❺ Clavier | Recomp. |
| ❻ Touches de navigation entre les pages | Mise en garde |
| ❼ Touches de fonction et touches programmables | Transfert/conférence |
| ❽ Haut-parleur | Message |
| ❾ Combiné | |

Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions Silence ou autres, ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone 5320e IP Phone, consultez le *Guide de l'utilisateur du 5320e IP Phone*, que vous trouverez à l'adresse www.mitel.com, ou communiquez avec votre administrateur.

Faire un appel

- ❶ Décrochez le combiné OU
- ❸ Appuyez sur .
- ❺ Composez le numéro OU
- ❷ Appuyez sur une touche de **composition abrégée** OU
- ❹ Appuyez sur OU
- ❺ Composez le préfixe pour les appels externes (par exemple, le « 9 ») puis le numéro.

Répondre à un appel

- ❶ Décrochez le combiné OU
- ❸ Appuyez sur et commencez à parler.

Mettre fin à un appel

- ❹ Appuyez sur OU
- ❶ Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en garde

- ❹ Appuyez sur . La touche de ligne clignote.
- ❶ Raccrochez le combiné si nécessaire.

Reprendre un appel en garde

- ❶ Décrochez le combiné OU
- ❸ Appuyez sur .
- ❷ Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

Récupérer un message

- ❹ Appuyez sur . L'icône clignote lorsqu'un message est en attente. Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.

Transférer un appel

- ❹ Appuyez sur .
- ❺ Composez le numéro. Attendez la réponse.
- ❶ Raccrochez OU patientez jusqu'à ce que la personne appelée réponde, annoncez le transfert, puis raccrochez.

Établir une conférence téléphonique

- ❹ Appuyez sur .
- ❺ Composez le numéro du participant suivant. Attendez la réponse.
- ❹ Appuyez sur .

Programmer un numéro de composition abrégée

- ❹ Appuyez sur **Menu** OU sur . Appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Touches programmables**. Appuyez sur la touche à programmer. Appuyez sur **Composition abrégée**. Appuyez sur **Modifier étiqu.**, puis libellez la composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Modifier n°**, puis entrez le numéro de composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**, puis de nouveau sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Fermer**, puis de nouveau sur **Fermer**.

Réglage des niveaux de volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur.

- ❸ Appuyez à plusieurs reprises sur pour augmenter le volume OU sur pour le réduire.
- ❸ Appuyez sur pour mettre le microphone en mode silencieux.