








Manuel de Référence Rapide



MiVoice 5340e IP Phone




- | | |
|--|--|
| ❶ Écran |  Haut-parleur |
| ❷ Indicateur de sonnerie/message |  Silence |
| ❸ Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux |  Menu |
| ❹ Touches de fonction fixes |  Annuler |
| ❺ Clavier |  Recomposer |
| ❻ Touches de navigation entre les pages |  Mise en garde |
| ❼ Touches de fonction et touches programmables |  Transfert/Conférence |
| ❽ Haut-parleur mains libres |  Message |
| ❾ Combiné | |

Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation des autres fonctions ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone IP 5340e, consultez le *Guide de l'utilisateur de téléphones IP 5330e/5340e* sur le site www.mitel.com ou communiquez avec votre administrateur.


Faire un appel

- ❶ Décrochez le combiné ou
- ❸ Appuyez sur .
- ❺ Composez le numéro voulu ou
- ❷ Appuyez sur une touche de **composition abrégée** ou
- ❹ Appuyez sur  ou
- ❺ Composez le préfixe des appels externes (par exemple le « 9 »), puis le numéro.


Répondre à un appel

- ❶ Décrochez le combiné ou
- ❸ Appuyez sur  et commencez à parler


Mettre fin à appel

- ❹ Appuyez sur  ou
- ❾ Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en garde

- ❹ Appuyez sur . La touche de ligne clignote.
- ❾ Raccrochez le combiné si nécessaire.


Reprendre un appel en garde

- ❾ Décrochez le combiné ou
- ❸ Appuyez sur .
- ❷ Appuyez sur la touche de ligne dont l'indicateur clignote.

Récupérer un message



- ❹ Appuyez sur . La touche clignote si un message est en attente. Suivez les invites vocales pour récupérer votre message.

Transférer un appel


- ❹ Appuyez sur .

- ❺ Composez le numéro voulu.
- ❹ Raccrochez ou attendez que votre interlocuteur réponde, annoncez le transfert, puis raccrochez.

Établir une conférence téléphonique




- ❹ Appuyez sur .
- ❺ Composez le numéro du participant suivant. Attendez la réponse.
- ❹ Appuyez sur .

Programmer une touche de composition abrégée

- ❹ Appuyez sur **Menu** ou  Appuyez sur **Paramètres** Appuyez sur **Touches programmables**. Appuyez sur la touche que vous voulez programmer. Appuyez sur **Composition abrégée**. Appuyez sur **Mod. étiq** et entrez l'étiquette correspondant à la composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Modifier n°** et entrez le numéro de téléphone correspondant à la composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**, puis de nouveau sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Fermer**, puis de nouveau sur **Fermer**.

Régler le volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur en cours d'utilisation.

- ❸ Appuyez plusieurs fois sur  pour augmenter le volume ou sur  pour le diminuer.
- ❸ Appuyez sur  pour couper le micro.