

# Manuel de Référence Rapide

## MiVoice 5360 IP Phone



- |   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| 1 | Afficheur  |  | Haut-parleur         |
| 2 | Indicateur de sonnerie/message                             |  | Silence              |
| 3 | Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux |  | Menu                 |
| 4 | Touches de fonctions fixes                                 |  | Annuler              |
| 5 | Clavier  |  | Recomp.              |
| 6 | Barre latérale des gadgets (voir de l'autre côté)          |  | Mettre en garde      |
| 7 | Touches de navigation entre les pages et icône de contexte |  | Transfert/conférence |
| 8 | Haut-parleur   |  | Message              |
| 9 | Combiné  |  |                      |

**Remarque :** pour en savoir davantage sur d'autres fonctions ou sur la programmation des touches personnelles du 5360 IP Phone, consultez le *Guide de l'utilisateur du 5360 IP Phone*, que vous trouverez à l'adresse [www.mitel.com](http://www.mitel.com), ou communiquez avec votre administrateur.

### Faire un appel

- 1 Décrochez le combiné OU
- 3 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro OU
- 7 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** OU
- 4 Appuyez sur OU
- 5 Composez le préfixe pour les appels externes (par exemple, le « 9 ») puis le numéro.

### Répondre à un appel

- 1 Décrochez le combiné OU
- 3 Appuyez sur et commencez à parler.

### Mettre fin à un appel

- 4 Appuyez sur OU
- 9 Raccrochez le combiné.

### Mettre un appel en garde

- 4 Appuyez sur . La touche de ligne clignote.
- 9 Raccrochez le combiné si nécessaire.

### Reprendre un appel en garde

- 9 Décrochez le combiné OU
- 3 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

### Récupérer un message

- 4 Appuyez sur . L'icône clignote lorsqu'un message est en attente. Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.

### Transférer un appel

- 4 Appuyez sur .

- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 9 Raccrochez OU patientez jusqu'à ce que la personne appelée réponde, annoncez le transfert, puis raccrochez.

### Établir une conférence téléphonique

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro du participant suivant. Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur .

### Programmer un numéro de composition abrégée

- 4 Appuyez sur **Menu** OU sur . Appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Touches programmables**. Appuyez sur la touche à programmer. Appuyez sur **Composition abrégée**. Appuyez sur **Modifier info**, puis libellez la composition abrégée. Appuyez sur **Modifier n°**, puis entrez le numéro de composition abrégée. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Fermer**, puis de nouveau sur **Fermer**.

### Réglage des niveaux de volume








Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur.

- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur pour augmenter le volume OU sur pour le réduire.
- 3 Appuyez sur pour mettre le microphone en mode silencieux.

# Manuel de Référence Rapide

## Barre latérale des gadgets


La barre latérale des gadgets est une barre verticale qui s'affiche sur la droite du téléphone. Elle contient des icônes de lancement rapide qui permettent d'accéder en une seule opération aux applications et fonctions téléphoniques les plus utilisées. Elle peut également contenir les icônes illustrées dans le tableau ci-dessous.

Application/icône	Fonction
 Historique des appels	Cette application permet de répertorier les appels manqués, passés et reçus. Elle permet également de filtrer les rapports d'appels et d'afficher les renseignements sur chaque appel de la liste.
 Messagerie vocale	Utilisez cette application pour vous connecter et vous déconnecter des boîtes de messagerie vocale et passer en revue vos messages.
 Particulier	L'application Particulier sert à ajouter, à supprimer et à modifier les noms et numéros de contacts. Vous pouvez également l'utiliser pour composer le numéro d'une personne apparaissant dans votre liste de contacts. La fenêtre Particulier affiche jusqu'à huit contacts par page, par ordre alphabétique selon le nom de famille.
 Renvoi automatique	Utilisez l'application de renvoi des appels pour activer ou désactiver la fonction de renvoi automatique permanent, et pour afficher et modifier les paramètres de renvoi des appels par défaut.
 Rétroéclairage	Désactive le rétroéclairage.
 Aide	Affiche l'aide sur le 5360 IP Phone.
 Téléphone/accueil	Renvoie au menu principal sur l'afficheur.


## Configuration de l'écran tactile

Calibrez l'écran du téléphone pour qu'il réponde parfaitement aux commandes tactiles. Activez le bip bouton pour qu'une tonalité soit émise lorsque vous appuyez sur un bouton ou une icône. Consultez les procédures ci-dessous.

### Calibrage de l'écran du téléphone


Appuyez sur **Menu** .  
Appuyez sur **Paramètres**.  
Appuyez sur **Calibrer l'afficheur**.  
Touchez le centre de chaque + afin de calibrer l'afficheur.

### Activation du bip bouton


Appuyez sur **Menu** .  
Appuyez sur **Paramètres**.  
Appuyez sur **Tonalité de confirmation**.  
Activez le bip bouton.

### Accès aux applications

Pour ouvrir une application, touchez l'icône correspondante sur la barre latérale des gadgets.  
OU


Appuyez sur **Menu**  pour ouvrir la fenêtre Menu, puis touchez le nom de l'application.

### Personnalisation des paramètres du téléphone


Appuyez sur **Menu** .  
Appuyez sur **Paramètres**.

## Nettoyage de l'écran du téléphone


Appuyez sur **Menu** .  
Appuyez sur **Mode Nettoyage**.

Appuyez de nouveau sur **Menu**  lorsque vous avez terminé pour quitter le mode Nettoyage.

### Accès à l'aide sur le téléphone 5360

Appuyez sur l'icône Aide de la barre latérale des gadgets (si elle existe). 

### Activation du renvoi automatique des appels


Appuyez sur l'icône Renvoi auto. 

Si un numéro est déjà programmé, appuyez sur **Activer** ou entrez un nouveau numéro de destination et appuyez sur **Activer**.

### Désactivation du renvoi automatique

Appuyez sur l'icône Renvoi auto.  
Appuyez sur **Désactiver**. 

### Ajout de contacts à l'application Particulier

Appuyez sur l'icône Particulier.   
Appuyez sur **Nouv**.  
Appuyez sur les lettres appropriées pour épeler le nom de votre contact.  
Appuyez sur **Modifier n°** et entrez le numéro à l'aide du clavier virtuel à l'écran.  
Appuyez sur **Enregistre, puis sur Fermer**.