

# Manuel de Référence Rapide

## MiVoice 5330e IP Phone



- |   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| 1 | Écran  |  | Haut-parleur         |
| 2 | Indicateur de sonnerie/message                             |  | Silence              |
| 3 | Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux |  | Menu                 |
| 4 | Touches de fonction fixe                                   |  | Annuler              |
| 5 | Clavier  |  | Recomposer           |
| 6 | Touches de navigation entre les pages                      |  | Garde                |
| 7 | Touches de fonction et touches programmables               |  | Transfert/Conférence |
| 8 | Haut-parleur   |  | Message              |
| 9 | Combiné  |  |                      |

**Remarque :** pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions Silence ou autres, ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone IP 5330e, consultez le *Guide de l'utilisateur téléphones IP 5330e/5340e* sur le site [www.mitel.com](http://www.mitel.com) ou communiquez avec votre administrateur.

### Faire un appel

- 1 Décrochez le combiné ou
- 2 Appuyez sur .
- 3 Composez le numéro ou
- 4 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** ou
- 5 Appuyez sur ou
- 6 Composez le préfixe des appels externes (par exemple le « 9 »), puis le numéro.

### Répondre à un appel

- 1 Décrochez le combiné ou
- 2 Appuyez sur et commencez à parler.

### Mettre fin à un appel

- 1 Appuyez sur ou
- 2 Raccrochez le combiné.

### Mettre un appel en garde

- 1 Appuyez sur . La touche de ligne clignote.
- 2 Raccrochez le combiné si nécessaire.

### Reprendre un appel en garde

- 1 Décrochez le combiné ou
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

### Récupérer un message

- 1 Appuyez sur . La touche clignote si un message est en attente. Suivez les invites vocales pour récupérer votre message.

### Transférer un appel

- 1 Appuyez sur .

- 2 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 3 Raccrochez ou annoncez le transfert, puis raccrochez.

### Établir une conférence téléphonique

- 1 Appuyez sur .
- 2 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 3 Appuyez sur .

### Programmer une touche de composition abrégée

- 1 Appuyez sur **Menu** ou . Appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Touches programmables**. Appuyez sur la touche que vous voulez programmer. Appuyez sur **Composition abrégée**. Appuyez sur **Mod. étiqu** et entrez l'étiquette correspondant à la composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Modifier n°** et entrez le numéro de téléphone correspondant à la composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**, puis de nouveau sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Fermer**, puis de nouveau sur **Fermer**.

### Régler le volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur en cours d'utilisation.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur pour augmenter le volume ou sur pour le diminuer.
- 2 Appuyez sur pour couper le micro.