

# Manuel de Référence Rapide

## MiVoice 5320 IP Phone





- |  |  |
|--|--|
| 1 Afficheur  |  Haut-parleur           |
| 2 Indicateur de sonnerie/message                             |  Silence                |
| 3 Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux |  Menu                   |
| 4 Touches de fonctions fixes                                 |  Annuler               |
| 5 Clavier  |  Recomp.              |
| 6 Touches de navigation entre les pages                      |  Mise en garde        |
| 7 Touches de fonction et touches programmables               |  Transfert/conférence |
| 8 Haut-parleur   |  Message              |
| 9 Combiné  |  |


**Remarque :** Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions Silence ou autres, ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone 5320 IP Phone, consultez le *Guide de l'utilisateur du 5320 IP Phone*, que vous trouverez à l'adresse [www.mitel.com](http://www.mitel.com), ou communiquez avec votre administrateur.

**Utilisateurs SIP :** reportez-vous au guide utilisateur et administrateur SIP 5320/5330/5340.


### Faire un appel

- 1 Décrochez le combiné OU
- 2 Appuyez sur  .
- 3 Composez le numéro OU
- 4 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** OU
- 5 Appuyez sur  OU
- 6 Composez le préfixe pour les appels externes (par exemple, le « 9 ») puis le numéro.


### Répondre à un appel

- 1 Décrochez le combiné OU
- 2 Appuyez sur  et commencez à parler.


### Mettre fin à un appel

- 1 Appuyez sur  OU
- 2 Raccrochez le combiné.

### Mettre un appel en garde

- 1 Appuyez sur  . La touche de ligne clignote.
- 2 Raccrochez le combiné si nécessaire.


### Reprendre un appel en garde

- 1 Décrochez le combiné OU
- 2 Appuyez sur  .
- 3 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

### Récupérer un message



- 1 Appuyez sur  . L'icône clignote lorsqu'un message est en attente. Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.

### Transférer un appel


- 1 Appuyez sur  .

- 2 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 3 Raccrochez OU patientez jusqu'à ce que la personne appelée réponde, annoncez le transfert, puis raccrochez.

### Établir une conférence téléphonique




- 1 Appuyez sur  .
- 2 Composez le numéro du participant suivant. Attendez la réponse.
- 3 Appuyez sur  .

### Programmer un numéro de composition abrégée

- 1 Appuyez sur **Menu** OU sur  . Appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Touches programmables**. Appuyez sur la touche à programmer. Appuyez sur **Composition abrégée**. Appuyez sur **Modifier étiq**, puis libellez la composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Modifier n°**, puis entrez le numéro de composition abrégée. Appuyez sur **Enregistrer**, puis de nouveau sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Fermer**, puis de nouveau sur **Fermer**.

### Régler les niveaux de volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur.

- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur  pour augmenter le volume OU sur  pour le réduire.
- 2 Appuyez sur  pour mettre le microphone en mode silencieux.